

Leiðbeiningar um notkun hleðslutækis

VARÚÐ

Hætta er á bilun í hleðslutækinu ef notaðir eru aðrir aukahlutir en þeir sem tilheyra því.

- Notaðu aðeins rafmagnssnúruna/tengilinn og straumbreytinn sem fylgja með tækinu.

VIÐVÖRUN

- Ekki hafa hleðslutækið óvarið í miklum hita eða raka.
- Ekki hafa hleðslutækið óvarið í miklu sólskini.
- Ekki skilja hleðslutækið eftir á miðstöðvarofni.

VIÐVÖRUN

Hætta er á eitrun ef innihald þurrktaflnanna er gleppt.

- Geymdu þurrktöflurnar á stað þar sem börn ná ekki til. Ef innihaldið er gleppt ráðfærðu þig tafarlaust við lækni eða einhvern á næstu heilsugæslustöð.

VIÐVÖRUN

Litlir hlutir geta skapað hættu á köfnun.

- Geymdu rafhlöður og heyrnartæki þar sem börn ná ekki til til.
- Ef smáhlutur er glepptur ráðfærðu þig tafarlaust við lækni eða einhvern á næstu heilsugæslustöð.

VIÐVÖRUN

Hætta á meiðslum vegna raflosts.

- Ekki snerta rafmagnssnerturnar í hleðslutækinu þegar það er í sambandi við rafmagn.
- Ef þörf er á að þrifa hleðslutækið skaltu byrja á að taka það úr sambandi.

HÆTTA

Röng notkun á hleðslurafhlöðu getur eyðilagt hana. Efnin sem rafhlaðan inniheldur eru mjög eldfim. Hætta er á ofhitnun, sprengingu og jafnvel eldi.

Athugaðu að rauða ljósið á hleðslutækinu er aðvörunarljós!

- Ef rauða ljósið kviknar fljótlega eftir að byrjað er að hlaða gefur það til kynna að eitthvað sé athugavert við meðhöndlun rafhlöðunnar.
- Taktu hleðsluboxið úr sambandi. Athugaðu tegund rafhlöðunnar og hvort hún snýr rétt í heyrnartækinu. Athugaðu hvort heyrnartækin séu rétt sett í hleðsluboxið. Síðan skaltu prófa að hlaða rafhlöðuna aftur.
- Ef rauða ljósið kviknar seinna í hleðsluferlinu gefur það til kynna að rafhlaðan sé ónýt.
- Skiptu strax um hleðslurafhlöðu ef rauða ljósið logar og þú ert alveg viss um að ekkert annað geti verið að.
- **Skiptu um hleðslurafhlöðu ef hleðslan dugar í skamman tíma (dugar ekki í átta klukkustundir).**
- **Notaðu aðeins þær hleðslurafhlöður sem heyrnarfræðingurinn þinn mælir með.**
- **Ekki láta hleðslurafhlöðuna afhlaða sig alveg.**
- Hafðu heyrnartækin eingöngu í hleðsluboxinu á meðan þú ert að hlaða rafhlöðurnar.
- Fjarlægðu rafhlöðurnar úr heyrnartækjunum ef þú ætlar ekki að nota þau í nokkra daga.
- **Ekki nota hleðslurafhlöðurnar ef dagsetningin er útrunnin.**
- **Ekki nota skemmda eða laskaða hleðslurafhlöðu.**
- **Ekki reyna að opna hleðslurafhlöðuna.**
- **Geymdu hleðslurafhlöðuna á stað þar sem hitastig er á milli -20 til 60 gráður á Celcius (- 4 til 140 gráður á Farenheit).**
- **Athugaðu að ef rafhlaðan er hlaðin við hitastig sem er yfir 30°C /86°F styttr þú endingartíma hennar.**
- **Ekki nota hleðslurafhlöðu í umhverfi þar sem er sprengihætta.**
- **Ef svo ólíklega vill til að hleðslurafhlaða springur forðið henni þá frá eldi og öllu því sem getur verið eldfimt. Skilaðu rafhlöðunni á Heyrnar- og talmeinaastöðina þar sem séð verður um að farga henni eða því sem eftir er af henni.**